

MALKOL CZO, spol. s r.o, Bušovice 4

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU KŘÍDLOVÝCH A POJEZDOVÝCH BRAN S EL. POHONEM

PROVOZ BRAN:

Pohyb křídlových a posuvných bran zajišťují el. pohony, které jsou ovládány na principu radiových vln (dálkové ovladače) nebo pomocí spínačů (tlačítka, klíček).

Systém ovládání:

- a) **Skříňka s klíčkem nebo tlačítkem** - impulsový spínač
 - prvním otočením klíčku , stisknutím tlačítka - brána se otevírá
 - druhým otočením klíčku, stisknutím tlačítka - brána se zastaví
 - třetím otočením klíčku, stisknutím tlačítka - brána se zavírá

- b) **Dálkové ovládání**
 - automatický otvírač se uvádí do činnosti stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači
 - opětným stisknutím se pohyb vrat zastaví
 - následným stisknutím tlačítka se brána uvede do opačného pohybu
 - při dojezdu do koncových poloh (otevření, zavření) se brána zastaví automaticky

U obou systémů ovládání je možné nastavení automatického zavírání.

Pro případ výpadku el. proudu nebo poruchy je možné odblokovat pohon pomocí aretačního klíče, který je součástí kompletní dodávky. Klíčem otáčíme vlevo až lze s bránou ručně pohybovat oběma směry. Zablockování je totožné, ale v opačném sledu.

Při výpadku el.proudu a jeho opětném zapnutí je vždy první povel (klíčkový spínač, dálkový ovladač) k otevření brány !!!

Pokud je brána otevřena je nutno:

- a) bránu mechanicky (ručně) zavřít nebo
- b) nechat proběhnout časový interval pro otevření brány

POZOR !!

Při opětovném zablockování musí být brána ve stejné poloze ve které se nacházela před odblockováním.

Uzamknutí brány zabezpečí samosvorný pohonný systém, bránu už není potřebné zamykat zámkem. Uzamknutí zámkem se používá při manuálním režimu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- bránu otvírejte jen z místa, z kterého na ni vidíte a jedině v případě, že v její dráze není žádná překážka
- sledujte bránu až do chvíle, kdy je úplně zavřená (otevřená)
- nezdržujte se v dráze pohybující se brány
- nenechávejte děti hrát si s ovladačem

ÚDRŽBA BRAN:

Pro bezproblémový provoz a dlouhou životnost se doporučuje následující údržba:

- pravidelné čištění vodící kolejnice a okolí el. pohonu (u nesené brány není nutné)

Mezi bezpečnostní prvky patří fotonky a možnost nastavení síly motoru.