

Návod pro nouzové otevření rolety s centrálním pohonem (klíčový spínač Elsamec s odblokem)



System je opatřen jednoduchým mechanickým odblokovacím zařízením, které umožní manipulaci s roletou při výpadku elektrického napájení, kdy je v činnosti elektromagnetická brzda motoru.

Odblokování elektromagnetické brzdy motoru provádíme tak, že pomocí speciální kličky (imbusového klíče) ovládáme šroubový mechanismus s tažným lankem, které uvolní přítlačný talíř třecí brzdy motoru.

POZOR! Před manipulací s roletou je nutné ověřit zda není uzamknut zámek ve spodní liště (pokud je jím roleta vybavena).

Pokud je to možné, přesvědčíme se, zda je vypnut přívod proudu k roletě („shozený“ jistič s označením roleta v rozvodové skříni umístěné v zázemí prodejny).

Postup:

- K odblokování mříže je třeba alespoň dvou osob.
- Zasuňte klíč do ovládací skříňky a pootočte jako při běžném provozu. Pod gumovou krytkou naleznete otvor pro imbusový klíč, který je součástí dodávky klíčového spínače.
- Zasuňte tento imbusový klíč do tohoto otvoru.
- Otočte kličkou ve směru hodinových ručiček, až ucítíte odpor, který klade lanko odblokovacího mechanismu, zatímco druhá osoba zajišťuje roletu proti samovolnému pohybu
- Vyzkoušejte ruční posuv rolety, pokud roletou nelze pohybovat, pootočte kličkou o ½ otáčky ve směru hodinových ručiček a opět vyzkoušejte ruční posuv rolety.
- Roletu posuňte do požadované polohy a kličkou otočte zpět o stejný počet otáček a ověřte, že s roletou nelze ručně pohybovat.
- U větších rolet, nebo u rolet těžšího typu je třeba vyvinout větší sílu pro nadzvednutí mříže.

POZOR! Při větším počtu otáček kličkou může dojít k přetržení ovládacího lanka a tím bude systém nouzového otevření nefunkční.

POZOR! Mříž v odblokovaném stavu vždy přidržujte, aby nedošlo k vyrolování mříže a přetočení balu v pohledu.